



Luidsprekers kunnen worden herkend aan de aansluitingen, het ingeslagen PC - nummer, een opgeplakt PC-nummer of een opgeplakt typenummer.
 De luidsprekers zijn onderling niet uitwisselbaar!!!

Luidsprekers :

Aansluitingen	PC-nummer	Typenummer	Bijbehorende binnentoestellen
1,2,3,4,12V,*	PC12	1101	CIAO 2300 – Nog beperkt leverbaar
2,3,4,+,C,C	PC14	1102	VOX 2101 - CIAO 2301 - OKAY 2402W - OKAY 2402W/U
S,F,4,0~,12~,PS,PS,SE,SE	PC8	1103	VOX 2121 - CIAO 2321 - OKAY 2422W
1,2,3,4,12V,*	PC8	1105	VOX 2100 - CIAO 2304
A,B,4,S,C,D	PC9	1106	VOX 2105 – Nog beperkt leverbaar
A,B,4,S,C,D	PC10	1107	VOX 2106 – Nog beperkt leverbaar

Voedingen :

Op de voedingen wordt over het algemeen het typenummer weergegeven.

1110 Trafo	12VAC	De vervanger is 1112
1112 Trafo	12 / 24VAC	-
1117 Voeding	12 / 24VAC	-
1531 Voeding	9VDC / 12VDC	Voor installaties vanaf 20 toestellen
1538 Voeding	10VDC / 12VDC	Voor installaties tot 20 toestellen